

Warum ein Bausatz?

Bei Woodstore24 sind wir stets bemüht unseren Kunden hochwertige Produkte und die maximale Flexibilität zu bieten. Aus diesem Grund haben wir uns bei unserem Schrägelement für einen Bausatz entschieden. So können Sie die Breite des Schrägelements und die Steigung frei wählen und Ihren Sichtschutzzaun nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten.

Der Bausatz für ein Schrägelement besteht aus:

- 2x Außenprofil
- 1x Innenprofil
- Füllmaterial in Abhängigkeit der gewünschten Zaunserie

Vorbereitung der Montage des Schrägelements

1. Innen- und Außenprofil zuschneiden:

Kürzen Sie das Innenprofil auf die gewünschte Breite des Schrägelements. Bei den Standardmaßen von 90 cm (B) x 185 cm (H) entspricht dies der Länge von 90 cm. Als nächstes kürzen Sie eines der Außenprofile. Dieses muss immer 4 cm kürzer sein, als das Innenprofil. Bei der Standardbreite des Schrägelements von 90 cm kürzen Sie das Außenprofil auf 86 cm.

2. Pfostenabstand bestimmen:

Verwenden Sie nun das zugeschnittene Innenprofil als Maß um die Pfosten im richtigen Abstand voneinander zu platzieren. Das Innenprofil stellt das Maß zwischen den Innenseiten der Nuten beider Pfosten dar.

3. Zuschneiden des Füllmaterials:

Schneiden Sie als nächstes die Lamellen entsprechend Ihrer gewünschten Breite und Steigung des Schrägelements zu. Bei den Standardmaßen von 90 cm (B) x 185 cm (H) schneiden Sie bitte zunächst so viele Lamellen auf eine Breite von 90 cm zu, sodass Sie eine Aufbauhöhe von 90 cm erhalten. Die übrigen Lamellen legen Sie bitte oberhalb an und schneiden im 45°- Winkel, sodass Sie die Zuschnitte gemäß **Abbildung 1** erhalten. (Hinweis: In **Abbildung 1** sind die Zuschnitte entsprechend der Standardmaße mit unserer Serie WoodoTexel abgebildet. Bei anderen Zaunserien kann die Anzahl der Lamellen abweichen.)

4. Zuschneiden des 2. Außenprofils:

Das 2. Außenprofil wird als obere Abdeckleise des Schrägelements verwendet. Diese muss ebenfalls den Maßen des Schrägelements angepasst werden. Schneiden Sie die Abdeckleiste nach Bedarf auf Gärung zu.



Abbildung 1: Schrägelement-Zuschnitte der Zaunserie WoodoTexel entsprechend den Standardmaßen 90 cm (B) x 180 cm (H).

Montageanleitung des Schrägelements

Schritt 1:

Platzieren Sie den Pfosten in der richtigen Höhe und im richtigen Abstand. Als Maß können Sie die Länge des bereits angepassten Innenprofils **(A)** verwenden.



Schritt 2:

Setzen Sie den unteren Stopper in die Nut des Pfostens ein und schrauben Sie ihn fest **(B)**. Es empfiehlt sich ein Loch im Aluminium für die Schraube vorzubohren.



Schritt 3:

Schieben Sie das zugeschnittene Innenprofil in das 4 cm kürzere Außenprofil **(A)** und legen Sie es auf die Stopper in der Nut der Pfosten auf **(C)**.

Schritt 4:

Stapeln Sie die bereits zugeschnittenen Zaunlamellen in den Nuten der Pfosten.

Schritt 5:

Legen Sie die obere Abschlussleiste zur Stabilisierung des Schrägelements auf.

